

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

FinePix ***F410***



xD
xD-Picture Card™



準備編 **1**

使ってみよう編 **2**

応用編 **3**

各種設定編 **4**

接続編 **5**

使用説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書には、フジフィルムデジタルカメラファインピックス F410の
使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 <http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

BL00258-102(1)



目次

はじめに.....	4
カメラの特長/付属品	5
各部の名称/ストラップの取り付け.....	6

1 準備編

バッテリーとメディアを入れる	9
バッテリーを充電する	12
ACパワーアダプターで使う	12
電源のON/OFF・日時の設定	13
日時の設定	14
日時の修正・日付の並び順の変更	15

2 使ってみよう編

基本操作ガイド	18
---------------	----

📷 モード

静止画を撮影してみましょう(📷A オート撮影) ..	20
■ファインダーランプ表示について	24
■xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数 ..	25
AF/AEロック撮影	26
ベストフレーミング機能	28

📷/👤 モード

ズームの仕方	29
--------------	----

📷 モード

🌸 マクロ (近距離)	30
⚡ ストロボ	31

オートストロボ (表示なし)	31
👁 赤目軽減ストロボ	32
⚡ 強制発光ストロボ	32
🚫 ストロボ発光禁止	33
🔄 スローシンクロ	33

📺 モード

画像を見るには (再生)	34
画像の早送り	34
マルチ再生	35
再生ズーム	36
トリミング保存	37
画像を消すには (1コマ消去)	38

3 応用編

F フォトモード

FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモード) について ..	40
静止画撮影モード (📷) のピクセル設定	41
動画撮影モード (📹) のピクセル設定	42
ISO 感度	43
FinePix カラー	45

F フォトモード 📺 再生

📄 プリント予約 (DPOF) について	46
📄 プリント予約 (1コマ設定, 解除)	47
🗑 予約全解除	50

📷 モード

📷A オート / 📷M マニュアルの切り換え	52
------------------------------	----

撮影メニューの操作/撮影メニュー一覧	53
--------------------	----

撮影メニュー

セルフタイマー	55
連写	57
連写	58
サイクル連写	58
アカルサ(露出補正)	59
WB 白バランス(光源選択)	60

動画撮影モード

動画を撮影してみましょう(動画撮影)	61
--------------------	----

モード

動画を見るには(動画再生)	64
動画再生操作方法	65

再生メニュー

消去 1コマ・全コマ	66
プロテクト 設定/解除, 全コマ設定, 全コマ解除	69
ボイスメモ録音	73

モード

ボイスメモ再生	76
ボイスメモ再生操作方法	77

4 各種設定編

LCD(液晶モニターの明るさ)調節/音量調節	78
SET-UPの操作	80
SET-UPメニュー一覧	81

SET-UP

パワーセーブ	82
フォーマット	83
コマNO.メモリー	84

5 接続編

パソコンと接続する	85
カードリーダー接続方法	86
PCカメラ接続方法	88
パソコンと接続を切るには (必ず行ってください)	90

システムアップ機器(別売)	92
その他 別売アクセサリの紹介	93
用語の解説	95
使用上のご注意	96
電源についてのご注意	97
バッテリー NP-60についてのご注意	97
ACパワーアダプターについてのご注意	99
海外へお持ちになる方へ	99
xD-ピクチャーカード™ についてのご注意	100
警告表示	102
困ったときは	106
主な仕様	109
アフターサービスについて	111

1

2

3

4

5

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りを

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

*本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など）については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたxD-ピクチャーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意事項です。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合：
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合：
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合：
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。


■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

■製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■商標について

- 、xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士写真フイルム（株）の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

カメラの特長/付属品

カメラの特長


- 第4世代スーパーCCDハニカム HR
微細加工技術を駆使した新世代のスーパーCCDハニカムHRを搭載し高画素化しました。
- FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモード)
静止画撮影中にフォトモード「F」ボタンを押すと、ピクセル(記録画素数)、感度やFinePix カラーの設定画面を直接呼び出すことができ、簡単に設定の変更が可能です。再生中に押すと、プリント予約(DPOF)の設定ができ、プリントするコマや枚数を簡単に設定することが可能です。

付属品


- xD-ピクチャーカード 16MB(1枚)
付属品：専用ケース(1個)



- 充電式バッテリー NP-60(1個)
ソフトケース付き



- ストラップ(1本)



- ACパワーアダプター
AC-5VW(1式)
接続コード：全長約2.2m




- USBインターフェースセット(1式)
 - ・CD-ROM：Software for FinePix SX(1枚)
 - ・FinePix F410専用USBケーブル(1本)
 - ・ソフトウェア取扱ガイド(1部)


- 使用説明書(本書1部)
- 安全上のご注意(1部)
- 保証書(1部)

各部の名称



＊（ ）内のページに詳しい説明があります。



【ストラップの取り付け】




【モードスイッチ】




各部の名称 (表示例)

液晶モニターの文字表示例：静止画撮影モード



液晶モニターの文字表示例：再生モード




使用するバッテリー

必ず専用の充電式バッテリー NP-60をお使いください。

弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。


- 充電式バッテリー NP-60 1個




- ❗ 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ❗ バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ❗ バッテリーについてのご注意は97、98ページをご参照ください。

使用するxD-ピクチャーカード™(別売)

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)




表



裏

- ❗ 本カメラでの動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード のみとなります。
- ❗ xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ❗ xD-ピクチャーカード についてのご注意は100、101ページをご参照ください。

バッテリーとメディアを入れる




- ① バッテリーカバーをスライドさせて開きます。
 - ② バッテリー取り外しつまみを矢印方向に動かします。
 - ③ バッテリーを指標どうしが向き合うようにカメラに入れます。
 - ④ ロックされるまで押し込みます。
- ❗ バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。


バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。xD-ピクチャーカード、または画像ファイルなどが壊れることがあります。

◆ バッテリーを交換したいときは ◆

バッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してください。



- ❗ バッテリーを取り出すときは必ず電源を切ってください。




- ① xD-ピクチャーカードスロットの指標と、xD-ピクチャーカードの指標が向き合うように、奥まで確実に差し込みます。
- ② バッテリーカバーを閉めます。

- ❗ 電源が入った状態でバッテリーカバーを開けると、xD-ピクチャーカードの情報保護のため、電源が切れます。
- ❗ xD-ピクチャーカードの向きが間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。


◆ xD-ピクチャーカードを交換したいときは ◆

xD-ピクチャーカードの中央を押し込んだあと静かに指を戻すと、ロックが外れてxD-ピクチャーカードが押し出されます。押し出されたあと、xD-ピクチャーカードを引き出すことができます。



- ❗ xD-ピクチャーカードを保管するときは、必ず専用ケースまたは専用キャリングケースに入れてください。
- ❗ ロックが外れた直後にxD-ピクチャーカードから急に指を離すと、xD-ピクチャーカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

バッテリーを充電する



カメラの電源が切れていることを確認します。ACパワーアダプターの接続プラグを“DC IN 5V”端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。

セルフタイマーランプが点灯[青]し、バッテリーの充電が開始されます。完了するとセルフタイマーランプが消灯します。

使い切ったバッテリーは約3時間でフル充電されます(環境気温 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ のとき)。

ACパワーアダプターで使う


パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るときに使用します。また、バッテリーの消耗を気にせず撮影・再生することができます。

●使用可能なACパワーアダプター
付属品 : AC-5VW

弊社製互換品 : AC-5VH、AC-5VHS、
AC-5VS

- ⚠ AC-5VW、AC-5VS、AC-5VH、AC-5VHSは海外でも使用できます(➡99ページ)。
- ⚠ 必ず上記の弊社製品をご使用ください。
- ⚠ ACパワーアダプターについてのご注意は99ページをご参照ください。
- ⚠ ACパワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源が切れているときに行ってください。カメラの電源が一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、xD-ピクチャーカードの破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。
- ⚠ 低温時は充電時間が長くなることがあります。
- ⚠ 充電時にセルフタイマーランプが点滅したときは、充電異常のため充電できません。その場合は106ページをご参照ください。
- ⚠ 充電中に電源を入れると充電が中断されます。
- ⚠ 別売のバッテリーチャージャー BC-65を使用すると充電時間を短縮できます(➡93ページ)。

電源のON/OFF・日時の設定



電源をON/OFFするには電源スイッチをスライドします。電源を入れるとファインダーランプ[緑]が点灯します。

“/”モードのときはレンズカバーが開き、レンズ部が動きます。精密部品のため、レンズ部を手で押さえないでください。“ フォーカスエラー” “ ズームエラー”が表示され誤作動や故障の原因になります。


また、レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影画像の画質低下の原因になります。



初めて電源を入れると、日付がクリアされています。“MENU/OK” ボタンを押して日時を設定します。日時の設定は次ページをご参照ください。


- ⚠ あとで設定するときは“BACK” ボタンを押します。
- ⚠ 日時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面が表示されます。
- ⚠ 電源を入れると、セルフタイマーランプが約5秒間点灯します。
- ⚠ 電源スイッチを入れたままバッテリーを入れると、一瞬ファインダーランプ/セルフタイマーランプが点灯しますが、故障ではありません。

日時の設定



- ① “◀▶” で年・月・日・時・分を選びます。
② “▲▼” で設定します。


⚠ “▲” または “▼” を押し続けると数字が連続して変わります。
⚠ 時刻表示で“12 : 00”を越えると、自動的にAM(午前)/PM(午後)が切り換わります。
⚠ ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、日時設定などの各種設定がクリアされてしまいます。各種設定は、ACアダプターを接続または充電済みのバッテリーを入れて2時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約6時間保持されます。




日時を設定したら、“MENU/OK” ボタンを押します。
実行すると撮影または再生モードになります。
SET-UP 画面に戻った場合はもう一度 “MENU/OK” ボタンを押します。

⚠ 秒の設定はありません。

日時の修正・日付の並び順の変更




- ① “MENU/OK” ボタンを押します。
- ② “◀▶” で “SET” 各種設定を選び、“▲▼” で “SET-UP” を選びます。
- ③ “MENU/OK” ボタンを押します。



- ① “▲▼” で “日時設定” を選びます。
- ② “▶” を押します。

日時の修正・日付の並び順の変更


日付の並び順を変更するには



- ① “ ” で“日付の並び順”を選びます。
- ② “ ” で並び順を設定します。設定については下記の表を参照してください。

設 定	説 明
YYYY.MM.DD	「年.月.日」の順に並びます。
MM/DD/YYYY	「月／日／年」の順に並びます。
DD.MM.YYYY	「日.月.年」の順に並びます。

日時を修正するには










- ① “MENU/OK” ボタンを押します。
- ② “ ” で “” 各種設定を選び、“ ” で “SET-UP” を選びます。
- ③ “MENU/OK” ボタンを押します。
- ④ “ ” で “日時設定” を選びます。次に “” を押します。

日時の設定方法は14ページをご参照ください。

◆バッテリー残量の確認◆

電源を入れ、液晶モニターにバッテリー残量表示(・・)がされていないことを確認します。
“”が表示されるときは、バッテリーの残量は十分です。

- “” 白点灯：バッテリーの残量は十分です(電源ONやモード切り換え時に約3秒間のみ表示)。
- “” 白点灯：バッテリーの残量は約半分以下です(電源ONやモード切り換え時に約3秒間のみ表示)。
- “” 赤点灯：バッテリーの残量が不足しています。まもなく電源が切れますので、バッテリーを交換するか充電をおすすめします。
- “” 赤点滅：バッテリーの残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。バッテリーを交換するか充電をしてください。

- ❗ 上記は撮影モードでの目安です。再生モードでは“”から“”になるまでの時間が短くなることがあります。
- ❗ 残量の少ないバッテリー(“”赤点滅)は、レンズが収納されないで電源が切れるなど故障の原因となるため、必ず充電をしてから使用してください。
- ❗ 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池残量不足の表示が早くでる場合があります。故障ではありません。電池をポケットなどで暖めて使用することをお勧めします。


◆パワーセーブ機能◆

機能有効時は、約30秒間操作をしないと液晶モニターなどが消え、消費電力を抑えます(➡82ページ)。その後しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。再度、電源を入れるには、いったん電源スイッチをスライドさせて入れ直します。

「1 準備編」をお読みいただき、撮影の準備が終わっていることと思います。
 「2 基本編」では、「撮る」⇒「見る」⇒「消す」という基本操作を説明していきます。
 実際に操作しながら、基本操作をマスターしましょう。

● 静止画・再生・動画の切り換え

モードスイッチをスライドさせることで、切り換えできます。



- 📷 静止画：静止画の撮影
- ▶ 再生：静止画・動画・音声の再生と音声の記録
- 🎥 動画：動画の撮影 (⇒61ページ)

◆ 使用説明書の表記について ◆

使用説明書では、上、下、左、右を三角マークで表します。
 上・下のときは“▲▼”となり、左・右のときは“◀▶”となります。

● ▲▼◀▶ の主な操作

モードスイッチが“📷”のとき

- ◀ マクロ (📷) のON/OFF
- ▶ ストロボ (💡) の設定



モードスイッチが“▶”のとき

- 再生ズーム、動画/音声の再生、停止
- ◀ ▶ コマの移動、動画のコマ送り

モードスイッチが“🎥”のとき



●メニューの表示と決定 (MENU/OKボタン)

撮影・再生時のメニューを表示します。また、選択を決定するときにもこのボタンを押します。

●表示の切り換え (DISPボタン)

液晶モニターを表示を切り換えます。

撮影時：

液晶モニターON/OFF
フレーミングガイド表示

再生時：

文字表示あり・なし、マルチ再生

●戻る (BACKボタン)

操作を途中でやめるときなどに、このボタンを押します。

●フォトモード (F) ボタン

撮影時：

ピクセル・感度・FinePixカラーを設定できます。

再生時：

プリント予約 (DPOF) を設定できます。

◆ガイドンス (案内) 表示について◆

液晶モニター下部に、次のステップに進むためのガイドンス (案内) が表示されますので、対応するボタンを押してください。




DISP ズーム

OK トリミング

ズームするには "DISP" ボタンを、トリミングするには "MENU/OK" ボタンを押します。

モード 静止画を撮影してみましょう (Aオート撮影)




電源を入れて、モードスイッチを“”に合わせます。

ファインダー撮影するときは“DISP”ボタンを押して液晶モニターをOFFにすると、バッテリーが長持ちします。

●撮影可能距離：約60cm～無限遠

！マクロ撮影時は液晶モニターをOFFにできません。

！“カードエラー” “カードがありません” “空き容量がありません” “フォーマットされていません” が表示された場合は、102、103ページをご参照ください。




両脇を締め、両手でカメラを構えます。

右手の親指はズーム操作がしやすい位置に置きます。


！約60cmより近づいた場合にはマクロを設定してください(➡30ページ)。

！撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因になります。とくに、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。



レンズ、ストロボ、ストロボ調光センサーに、指やストラップが掛からないようにしてください。指やストラップが掛かると、適正な明るさ（露出）で撮影ができないことがあります。

- ❗ 液晶モニターの下端に明るさのムラがありますが、故障ではありません。撮影した画像には影響はありません。
- ❗ レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は96ページを参照してレンズをきれいにしてください。
- ❗ 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。




被写体を大きく写したいときは、“▲”（望遠）を押します。広い範囲を写したいときは、“▼”（広角）を押します。このとき液晶モニターに“ズームバー”が表示されます。


- 光学ズーム焦点距離（35mmカメラ換算）
約38mm～114mm相当
最大ズーム倍率 3倍

- ❗ 光学ズームとデジタルズーム（⇒29ページ）の切り換わり時は、いったんズームが止まります。もう一度同じ方向に押すと切り換わります。

📷 モード 静止画を撮影してみましょう (📷Aオート撮影)




液晶モニターまたはファインダーを使って、被写体がAF（オートフォーカス）フレーム全体を満たすようにねらいます。



ファインダー撮影では、被写体までの距離が約0.6m～1.5mの場合、図の■の部分撮影されます。

- ❗ 撮影範囲の中心を正確に合わせたい場合は、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。
- ❗ 明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被写体を確認しにくいことがあります。その場合は、ファインダーの使用をおすすめします。
- ❗ 撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必要に応じて、再生してご確認ください(➡34ページ)。



シャッターボタンを半押しすると、“ピピッ”と音が鳴りピントが合います（ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯）。そのとき液晶モニターのAFフレームが小さくなり、シャッタースピード/絞り値が決定されます。

- ❗ “ピピッ”と音が鳴らずに液晶モニターに“!AF”が表示されたときは、ピントが合っていません。
- ❗ シャッターボタンを半押しすると、一時的に画面の映像が止まりますが記録される画像とは異なります。
- ❗ “!AF”が表示された場合（暗くてピントが合わないなど）、被写体から2m程度離れて撮影してください。



半押しのままさらにシャッターボタンを押し込む（全押し）と、“カシャ”と音が鳴り撮影されます。続いて画像が記録されます。

- ❗ “ピピッ”や“カシャ”などの操作音を大きくしたり、消したい場合は、SET-UPメニュー（➡80、81ページ）で設定できます。
- ❗ シャッターボタンを押したときから、一瞬遅れて撮影されますので、必要に応じて再生してご確認ください。
- ❗ シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレームは変化せず、そのまま撮影されます。
- ❗ 撮影するとファインダーランプが橙色に点灯し（撮影不可）、その後緑色に変わると撮影できます。
- ❗ ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。液晶モニターがONの場合は一瞬黒い画面になる場合がありますが、異常ではありません。
- ❗ 警告表示については102～105ページをご参照ください。

📷 モード 静止画を撮影してみましょう (📷Aオート撮影)

■ファインダーランプ表示について

表 示	状 態
緑点灯	準備完了 (撮影可能)
緑点滅 (0.5秒)	AF・AE動作中、手ブレ警告、AF警告 (撮影可能)
緑点滅 (1秒)	スリープ
緑・橙の交互点滅	xD-ピクチャーカード に記録中 (撮影可能)
橙点灯	xD-ピクチャーカード に記録中 (撮影不可)
橙点滅	ストロボ充電中 (ストロボ発光しません)
赤点滅	<ul style="list-style-type: none">• xD-ピクチャーカード についての警告 未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、xD-ピクチャーカード 異常• レンズ動作異常

◆オートフォーカスの苦手な被写体◆



このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件・被写体に対してはオートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- 鏡・車のボディなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎などのように実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- 被写体の明暗差がはっきりしないとき (白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 高速で移動する被写体
- AFフレーム付近に主被写体の他に明暗差がはっきりしている被写体の手前や後方にあるとき (コントラストの強い背景の前の人物など)

このような場合にはAF/AEロック (➡26ページ) をお使いください。

撮影可能枚数について





液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。


- ！ピクセル設定の変更は、41ページをご参照ください。
- ！工場出荷時の“”ピクセルはです。



xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数

新しい xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差がでることがあります。また、実際に撮影可能な枚数は、被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、記録後の撮影可能枚数が減らないか、または2コマ減の場合があります。

ピクセル(画質)	 6M	 3M	 1M	 0.3M
記録画素数	2816×2120 (約600万)	2048×1536 (約315万)	1280×960 (約123万)	640×480 (約31万)
DPC-16 (16MB)	10	19	33	122
DPC-32 (32MB)	21	40	68	247
DPC-64 (64MB)	43	81	137	497
DPC-128 (128MB)	86	162	275	997
DPC-256 (256MB)	173	325	550	1997




このような構図では被写体（この場合は人物）がAFフレームから外れています。このまま撮影すると人物にピントが合いません。




被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し動かします。

◆AF（オートフォーカス）/AE（オートエクスポージャー）ロック◆

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定（AF/AEロック）します。液晶モニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロックをしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。




そのままシャッターボタンを半押し (AF/AE ロック) します。液晶モニターのAFフレームが小さくなり、ファインダーランプ [緑] が点滅から点灯するのを確認します。



シャッターボタンを半押し (AF/AEロック) のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し込みます。

- ❗ AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。
- ❗ AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

カメラモード ベストフレーミング機能



“カメラ”静止画撮影モードで設定できます。
“DISP”ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。“DISP”ボタンを押して“フレーミングガイド”を表示します。

- ！フレーミングガイドは画像に記録されません。
- ！縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安です。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合もあります。


縦横3分割フレーム

主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使用します。被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。



◆重要◆


必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。



ズームボタンで光学ズームができます。さらに、ピクセル設定が“3M・1M・0.3M・動画(320・160)”の場合はデジタルズームができます。ただし、液晶モニターを使用した撮影でのみ有効です。

- 光学ズーム焦点距離 (35mmカメラ換算)
約38mm～約114mm相当
最大ズーム倍率 3倍
- デジタルズーム焦点距離 (35mmカメラ換算)
3M : 約114mm～約157mm相当
最大ズーム倍率 約1.4倍
1M : 約114mm～約251mm相当
最大ズーム倍率 2.2倍
0.3M : 約114mm～約502mm相当
最大ズーム倍率 4.4倍
- ! 動画撮影時のズームについては62ページをご参照ください。

ズームバー表示



ズームバーの“■”の位置でズームの状態が分かります。

- 区切りより上の場合にはデジタルズーム、区切りより下の場合には光学ズームです。
- “▲▼”を押すと“■”が上下に動きます。
- デジタルズームと光学ズームを切り換える際に、いったん“■”が停止します。もう一度同じ方向に押すと、“■”が動いて切り換わります。

- ! “6M”では、デジタルズームはできません。
- ! 高感度撮影 (ISO 800) ではデジタルズームできません。
- ! ピクセルの変更 (→41、42ページ)。
- ! ズームしてピントがずれた場合、シャッターボタンを半押ししてください。

マクロを設定すると近距離撮影ができます。


●撮影可能距離：約10cm～約80cm

撮影の状況に応じてストロボ撮影の設定をしてください。


30cmより近づいた場合には、ストロボを発光禁止にすることをおすすめします(→33ページ)。

- ❗ マクロ撮影は、以下の場合、自動的に解除されます。
 - 動画モードに切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ❗ 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします(“!手ブレ”手ブレ警告が表示されているとき)。

マクロでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。



- ① モードスイッチを“カメラ”に合わせます。
 - ② “マクロ”ボタン(花)を押します。液晶モニターに“マクロ”が表示され、近距離撮影ができます。マクロを解除するには、もう一度“マクロ”ボタン(花)を押します。
- ❗ 設定すると“マクロ”が一瞬大きく表示されます。
 - ❗ 液晶モニターが自動的にONになります。
 - ❗ 液晶モニターが自動的にONになり、OFFにすることはできません。
 - ❗ マクロを解除しても液晶モニターはONの状態のままです。
 - ❗ マクロ設定時はレンズが広角側に固定され、デジタルズームのみになります。



撮影の目的に合わせて5種類のストロボ撮影が選べます。

- ① モードスイッチを“”に合わせます。
- ② “”ストロボボタン(▶)を押すたびに、ストロボの設定が切り換わり、最後に表示したストロボ撮影が選択されます。

● ストロボ撮影可能距離 (📷A オート時)

広角：約0.4m～約3.5m

望遠：約0.4m～約2m

- ! 設定するとストロボ表示が一瞬大きく表示されます。



オートストロボ(表示なし)

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、ストロボが自動的に発光します。

- ! 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。
- ! バッテリーの残量が少ない場合、ストロボ充電時間が長くなることがあります。
- ! ストロボ撮影をした場合、充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときファインダーランプが橙色の点滅をします。



👁 赤目軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使
用します。

撮影前にストロボがブレ発光し、次に撮影のた
めのストロボが発光します。



⚡ 強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明
の下で適正な色に撮りたいときに使用します。
明るいところでもストロボ撮影が行われます。

◆ 赤目現象について ◆

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの光が目
の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ストロボを積極
的にご利用ください。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

- 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
 - なるべく近づいて撮影する
- などするとより効果的です。



🚫 ストロボ発光禁止

室内照明を利用したの撮影、ガラス越しの撮影、舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。

この場合、オートで白バランス(➡60ページ)が働き、周囲光の雰囲気を残しつつ撮影できます。

- ❗ 暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ❗ 手ブレ警告については、24、102ページをご参照ください。




📸 スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。夜景と人物をきれいに撮影できます。手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。

- ❗ 明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

モード 画像を見るには(再生)




- 1 モードスイッチを“▶”に合わせます。
- 2 “▶”順送り、“◀”逆送りで画像を見ることができます。

- ! モードスイッチを“▶”に合わせたときは、最後に撮影した画像が再生されます。
- ! 再生時にレンズが出ているときは、約6秒間操作しないとレンズ保護のため、レンズが収納されます。

◆再生できる静止画について◆

本機で記録した静止画、または、xD-ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画(一部非圧縮画像を除く)が再生できます。


画像の早送り




再生中に“◀”または“▶”を約1秒間押し続けると、画像を早送りできます。

- ! xD-ピクチャーカード 内のおおよその再生位置がバーで表示されます。

モード マルチ再生




再生モードでは“DISP”ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。“DISP”ボタンを押してマルチ再生(9コマ)にします。



- ① “▲▼◀▶”でカーソル(橙色の枠)を動かして、コマを選べます。数回“▲”か“▼”を押すと次のページに切り換わります。
- ② もう一度“DISP”ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。

- ❗ 液晶モニターの文字表示は約3秒後に消えます。
- ❗ 再生ズーム中はマルチ再生はできません。

モード 再生ズーム




1コマ再生中に“▲▼”を押すと静止画をズーム(拡大)します。このとき“ズームバー”が表示されます。また、下にガイダンス(案内)が表示されます。

●ズーム倍率

- 6M 2816×2120ピクセル画像：最大17.6倍
- 3M 2048×1536ピクセル画像：最大12.8倍
- 1M 1280× 960ピクセル画像：最大 8倍
- 0.3M 640× 480ピクセル画像：最大 4倍

ズーム中に“◀▶”を押すと、ズームが解除され次の画像に送られます。




ズームしたあとに、

- ① “DISP” ボタンを押します。
- ② “▲▼◀▶” を押すと、見える範囲を移動できます。
- ③ もう一度、“DISP” ボタンを押すとズームに戻ります。

“BACK” ボタンを押すと画像が等倍に戻ります。

トリミング保存



再生ズームを利用後、“MENU/OK” ボタンを押してトリミングします。

ズーム倍率によって保存される画像サイズが変わり、0.3Mになる場合は“OK トリミング”の文字が黄色になります。
さらに0.3M以下になると“OK トリミング”表示が消えます。




保存されるサイズを確認し、“MENU/OK” ボタンを押します。トリミングした画像は最後のコマに別ファイルで追加されます。

■画像サイズについて

3M	A6～A5サイズ程度のプリントに適しています。
1M	A7～A6サイズ程度のプリントに適しています。
0.3M	プリント時の画質が低下するため、トリミングの文字が黄色になります。

* 0.3M 以下はプリントに適さないため、トリミングの文字が消えトリミング保存できません。

モード 画像を消すには(1コマ消去)






- ① モードスイッチを“

Diagram 2 shows the menu screen and the camera's mode switch. The top part shows the menu screen with the number 2. The menu screen displays '消去' (Delete) at the top, followed by '全コマ' (All frames) and '1コマ' (1 frame). Below these is a '戻る' (Back) button. The screen also shows icons for a trash can, a power button, and a 'SET' button. The bottom part shows the camera's mode switch being moved to the video mode (indicated by a blue arrow and the number 2).

“


38  “戻る”を選んで“MENU/OK” ボタンを押すと、消去せずに再生に戻ります。



“◀▶”を押して消去したいコマ(ひとつのファイル)を表示します。

❗ 1コマ消去をやめたい場合は、“BACK”ボタンを押してください。

誤って画像を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なファイルは、パソコンなどにコピーしてください。



“MENU/OK”ボタンを押すと、表示中のコマ(ひとつのファイル)が消去されます。消去が終わると次の画像が再生され、“このコマを消去 OK?”が表示されます。

❗ “MENU/OK”を繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。

消去を続けるには、**3**、**4**の操作を繰り返します。


よく使う機能だから
一つのボタンにまとめました！

プリントの品質を左右する
ピクセル

薄暗いところで撮影できる
感度

プリント焼き増しを簡単に設定する
プリント予約

色味など、絵作りを設定する
FinePixカラー





- ① モードスイッチを“カメラアイコン”に合わせます。
- ② “F” ボタンを押します。
- ③ “◀▶” で “◀▶” ピクセルを選び “▲▼” で設定を変更します。
- ④ “MENU/OK” ボタンを押して決定します。


4種類の設定から選べます。下の表を目安にお試しいただき、目的に応じた設定をしてください。

ピクセル	用途例
6M 6M (2816×2120)	A4サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA5/A6サイズ程度でプリントする場合。
3M 3M (2048×1536)	A4/A5サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA6サイズ程度でプリントする場合。
1M 1M (1280×960)	A6サイズ程度でプリントする場合。
0.3M 0.3M (640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

- ❗ 各設定の右側の数値は、撮影可能枚数です。
- ❗ ピクセル設定を変更すると、撮影可能枚数が変わります。


- ❗ ピクセルは電源をOFFにしても、モードスイッチを切り換えても保持されます。
- ❗ 動画のピクセル設定は、42ページをご参照ください。

F フォトモード 静止画撮影/動画撮影 動画撮影モード(🎥)のピクセル設定




- ① モードスイッチを“🎥”に合わせます。
- ② “F” ボタンを押します。
- ③ “▲▼” で“🔍”ピクセルを選びます。

2種類の動画サイズを選べます。画質を優先する場合は“320”を、撮影時間を長くする場合は“160”を選びます。




- ① “▲▼” で“🔍”ピクセルを変更します。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

	動画サイズ	最長撮影時間
320	320×240	120秒
160	160×120	480秒



- ① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。
- ② モードスイッチを“”に合わせます。
- ③ “F” ボタンを押します。



- ① “”で“ISO”感度を選び、“”で設定を変更します。
 - ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。
- 設定値：200・400・800

！感度の設定値が大きくなるほど、より暗いところでの撮影ができるようになりますが、画像に粒子状のノイズが増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズが見える場合もあります。状況に応じて、感度設定を使い分けてください。

！“”動画撮影モードでは“感度”の設定はできません。

高感度撮影(800)

3



高感度(800)に設定すると、自動的にピクセル設定が“1M”に設定されます。

高感度撮影のときは、液晶モニターに“ISO 800”が表示されます。

⚠ 高感度に設定すると、撮影前に液晶モニターで見る画像もノイズが増えますが、故障ではありません。

⚠ 高感度撮影では、デジタルズームできません。


■高感度撮影時のカメラ設定について

モードスイッチを“”再生モードにしても、電源OFFにしても感度設定は高感度設定のまま保持されます。

◆高感度撮影時のピクセル設定について◆


高感度に設定しているときに、ピクセル設定(➡41ページ)で“1M”以外に変更しようとすると、“ISO 800”が点滅表示され、変更できません。

F フォトモード FinePixカラー



- ① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。
- ② モードスイッチを“”に合わせます。
- ③ “F” ボタンを押します。


- ❗ “” 動画撮影モードは“FinePixカラー”の設定ではありません。
- ❗ “FinePixカラー”は電源をOFFにしても、モードスイッチを切り換えても保持されます。




- ① “”で“”FinePixカラーを選び“”で設定を変更します。
 - ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。
- F-スタンダード**：コントラスト・色味を標準に設定します。通常はこの設定でお使いください。
- F-クローム**：コントラスト・色が強めに撮影されます。風景（青空や深緑）や花などがより鮮やかに撮影され効果を発揮します。
- ❗ 効果のわかりにくい被写体：人物のアップ（ポートレート）
 - ❗ 画像に対する効果はシーンによって異なるため、スタンダードとの併用をお奨めします。また、液晶モニターでは差がわからない場合があります。
 - ❗ **F-クローム**で撮影するとExifPrint対応プリンタでは、自動画質補正が抑制されます。
- F-B&W**：撮影した画像を黒白にするときに設定します。




DPOF (ディーポフ) とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数などの指定情報を xD-ピクチャーカード などに記録するときの形式です。



- DPOF対応デジタルカメラ(本機)では上記の情報をカメラの操作で xD-ピクチャーカード に記録することができます。
- DPOF情報を記録した xD-ピクチャーカード を、フジカラーデジカメプリントサービス (FDiサービス) 取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。
- DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ(画像ファイル)を指定枚数だけ自動的にプリントできます。




- ① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。
- ② モードスイッチを“**F**”に合わせます。
- ③ “**F**” ボタンを押します。



“**F**” で “**F**” プリント予約を選びます。

3




- ① “▲▼” で“日付あり設定”か“日付なし設定”を選びます。“日付あり設定”にすると、プリントに日付が印字されます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。

◆他の機種でプリント予約が設定してあるとき◆



他の機種でプリント予約されたコマがある場合は“ 予約再設定OK?”と表示されます。“MENU/OK” ボタンを押すと、すでにプリント予約された設定はすべて消去されます。新たにプリント予約をやり直す必要があります。


- ⚡ “BACK” ボタンを押すと設定を変更しません。
- ⚡ 前回の設定は再生時に“ ”が表示され確認できます。



- ① “◀▶” で設定するコマを表示します。
 - ② プリントするコマに“▲▼”でプリント枚数を99枚まで設定できます。プリントしないコマは、プリント枚数を0枚に設定します。
- 続けて設定するには、①②を繰り返します。


- ⚠ 同一 xD-ピクチャーカード 内で999コマの画像にプリント予約できます。
- ⚠ 動画は、プリント予約できません。

設定中に“BACK”ボタンを押すと、新規設定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予約されていたときは、修正のみキャンセルします。




設定が終了したら、必ず“MENU/OK”ボタンを押します。
“BACK”ボタンを押すとプリント予約されません。

3



- ① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。
- ② モードスイッチを“F”に合わせます。
- ③ “F” ボタンを押します。




- ① “◀▶” で“予約全解除”を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。



実行を確認する画面が表示されます。
プリント予約をすべて解除するには、“MENU/OK”
ボタンを押します。

📷 モード 📷A オート/📷M マニュアルの切り換え



モードスイッチを“📷”に合わせます。


⚠️ 動画の撮影については61ページをご参照ください。

📷 マニュアル

“アカルサ・白バランス”を設定できるモードです。

📷A オート


最も簡単に撮影できる撮影用途の広いモードです。




- ① “MENU/OK” ボタンを押して、メニューを表示します。
- ② “◀▶” で “📷” 撮影モードを選び、“▲▼” で “📷A オート” か “📷M マニュアル” を選びます。
- ③ “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

撮影メニューの操作/撮影メニュー一覧

撮影メニューの操作



- ① “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。
- ② “◀▶” でメニューを選びます。“▲▼” で設定を変更します。
- ③ “MENU/OK” ボタンを押して決定します。









設定を有効にすると液晶モニター左上にアイコンが表示されます。

3


撮影メニューの操作/撮影メニュー一覧

撮影メニュー一覧

🕒 セルフタイマー	📷 連写	📷 撮影モード	⚙️ 各種設定
			
使用できるモード 📷A・📷M	使用できるモード 📷A・📷M		使用できるモード 📷A・📷M・📷P
工場出荷設定：OFF	工場出荷設定：OFF	工場出荷設定：📷A	—
詳細は➡55ページ	詳細は➡57ページ	詳細は➡52ページ	詳細は➡80ページ


📷 アカルサ	WB 白バランス
	
使用できるモード 📷M	
工場出荷設定：0	工場出荷設定：AUTO
詳細は➡59ページ	詳細は➡60ページ

“📷M” マニュアル撮影時は“アカルサ”、“白バランス”も設定できます。“◀▶”を押すとページが切り換わります。




撮影者を含めた集合写真などに使用します。
 “**ⓐ**”、“**ⓑ**”の撮影モードで設定できます。
 セルフタイマーをONにすると、液晶モニターに“**ⓐ**”が表示されます。
 約10秒間のセルフタイマー撮影です。

- ❗ セルフタイマーは、下記の場合に自動的に解除されます。
 - 撮影が完了したとき
 - “**ⓐ**”、“**ⓑ**”を切り換えたとき
 - モードスイッチを切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ❗ AF/AEロック撮影も可能です(→26ページ)。
- ❗ レンズの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。



- ① AFフレームを被写体に合わせます。
- ② シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- ③ 半押しのまま、さらにシャッターボタンを押し込むと(全押し)、セルフタイマーが開始されます。



セルフタイマーランプが約5秒間点灯したのち点滅に変わり、さらに約5秒後に“カシャ”と音が鳴り撮影されます。




撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒読み)表示されます。
セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。



“📷A”、“📷M”の撮影モードで設定できます。
使用する連写モードを選びます。
各連写モードについては、58ページをご参照ください。

- ❗ 撮影中は液晶モニターに“(撮影中)”と表示されます。
- ❗ ストロボ撮影はできません。
- ❗ どのピクセル設定でも連写速度は変わりません。
- ❗ ファインダー撮影をおすすめします。
- ❗ 撮影画像表示(→81ページ)をOFFにしても撮影結果が表示されます。
- ❗ ファイル記録時間は、“1M”の画像で約12秒です(4コマ連写した場合)。



連写ON時は、液晶モニターに“📷”が表示されます。サイクル連写ON時は、液晶モニターに“📷”が表示されます。
シャッターボタンを全押ししている間、連写します。


- ❗ ピント、露出は1コマ目の撮影時に決定され、途中で変化しません。
- ❗ xD-ピクチャーカードの空き容量が最大連写枚数に足りないときは、記録可能な枚数分撮影されます。

連写



最短約0.3秒間隔で最大4コマ連写できます。撮影すると撮影結果が表示され、自動的に保存されます。

サイクル連写



最大25回(最短約0.3秒間隔)シャッターを切ったうちの最後の4コマを記録します。

25回に到達する前にシャッターボタンから指をはなしたときは、シャッターボタンから指をはなした直前の4コマが記録されます。

xD-ピクチャーカードの容量が不足しているときは、シャッターボタンから指をはなした直前の、記録可能な枚数分撮影されます。



“ ”の撮影モードで設定できます。

“被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに使用します。

- 補正範囲：-2.1EV～+1.5EV
(13段階：約0.3EVステップ)
EVについては95ページをご参照ください。

! 次のような状態では、無効になります。

- オートまたは赤目軽減でストロボが発光したとき
- 強制発光で撮影シーンが暗いとき

◆ 次のような被写体のとき効果があります ◆

+(プラス)補正の目安

- 白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写
：+1.5EV
- 逆光の人物撮影：+0.6EV～+1.5EV
- スキー場などの明るい場面や反射の強い場合
：+0.9EV
- 液晶モニター内を空の部分が大きく占める場合
：+0.9EV

-(マイナス)補正の目安

- スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合
：-0.6EV
- 黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写
：-0.6EV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合
：-0.6EV



“ ”の撮影モードで設定できます。

撮影時の環境・照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。

AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しい白バランスが得られない場合があります。その場合は光源に合わせた白バランスを選択してください。白バランスについては95ページをご参照ください。

AUTO : 自動調整
(光源の雰囲気を残した撮影)

: 晴れた屋外での撮影

: 日陰での撮影

: 昼光色蛍光灯下での撮影


: 昼白色蛍光灯下での撮影



: 白色蛍光灯下での撮影

: 電球、白熱灯下での撮影

* ストロボ発光時の、白バランスはストロボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光禁止(→33ページ)にしてください。

撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合があります。



モードスイッチを“”に合わせます。
“”動画は最長120秒(320設定時)/480秒(160設定時)の音声付き動画が撮れるモードです(ピクセル設定⇒42ページ)。

- 撮影形式：Motion JPEG 形式(⇒95ページ)



320 (320×240ピクセル)	} 切り換え式
160 (160×120ピクセル)	
- フレームレート：10フレーム/秒
- モノラル音声付き

- ! 音声と同時に記録されるので、指などでマイク(⇒6ページ)をふさがないようにご注意ください。
- ! 液晶モニターをOFFにすることはできません。
- ! 本機以外のカメラでは動画ファイルが再生できない場合があります。



液晶モニターに撮影可能時間と“スタンバイ”が表示されます。

- ! xD-ピクチャーカードの空き容量によっては、一回の撮影時間が短くなることがあります。



シャッターボタンを全押しすると撮影が開始されます。

動画撮影ではレンズが広角側に固定され、デジタルズームのみになります。

“▲(マイク) ▼(ズーム)”でズームできます。液晶モニターに“ズームバー”が表示されます。


●デジタルズーム焦点距離 (35mmカメラ換算)

320 : 約38mm～約111mm相当
最大ズーム倍率 2.93倍


160 : 約38mm～約277mm相当
最大ズーム倍率 7.3倍

- ！ピントは約2m～無限遠の固定になります。
- ！撮影前の液晶モニターと動画記録中の液晶モニターは明るさや色などが異なる場合があります。
- ！動画撮影中に操作音が記録されることがあります。
- ！シャッターボタンを押し続ける必要はありません。

シャッターボタンを全押しすると、ピントは固定されますが、露出はシーンに応じて自動的に変化します。



撮影中は、液晶モニター右上に残り時間をカウントダウン表示します。




撮影中にもう一度シャッターボタンを押すと撮影を終了し、xD-ピクチャーカードへ記録します。

❗ 残り時間がなくなると自動的に録画が終了し、xD-ピクチャーカードに記録されます。


❗ 動画撮影したあとのxD-ピクチャーカードへの記録時間は約30秒かかる場合があります。

再生モード 動画を見るには(▶ 動画再生)



- 1 モードスイッチを“▶”に合わせます。
- 2 “◀▶”で動画ファイルを選びます。






！マルチ再生では動画再生できません。“DISP”ボタンで1コマ再生にしてください。



- 1 “▶”を押すと再生されます。
 - 2 液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。
- ！高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。
- ！スピーカーをふさがないでください。
- ！音が聴き取りにくい場合は、音量調節をしてください(➡78ページ)。

静止画に比べ、ひと回り小さく表示されます。


動画再生操作方法

	操 作	説 明
再生		再生します。 再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。 ※停止中に“◀▶”を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。
コマ送り	 一時停止中	<ul style="list-style-type: none"> 一時停止中に“◀”または“▶”を押すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると速く送られます。


◆動画ファイルの再生について◆

- 本機以外で記録した動画ファイルは再生できない場合もあります。
- パソコンで再生する場合、xD-ピクチャーカード内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存して、そのファイルを再生してください。

再生メニュー 画面 消去 1コマ・全コマ




- ① モードスイッチを“▶”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。



“◀▶”で“画面 消去”を選びます。

誤ってコマ(ファイル)を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。



- ① “▲▼” で “1コマ” か “全コマ” を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

全コマ

プロテクトされていないすべてのコマ（ファイル）を消去します。消去したくない重要なファイルは、パソコンなどにコピーしてください。

1コマ

選んだコマ（ファイル）だけを消去します。

戻る

消去せずに再生に戻ります。

1コマ



- ① “◀▶” で消去するコマ(ファイル)を選びます。“MENU/OK” ボタンを連続して押すとコマ(ファイル)が連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。
- ② “MENU/OK” ボタンを押すと表示中のコマ(ファイル)を消去します。

続けて消去するには①②を繰り返します。

68 消去を終えるには“BACK” ボタンを押します。


全コマ



“MENU/OK” ボタンを押すとプロテクトされていないすべてのコマ(ファイル)を消去します。

“プリント予約されています” が表示された場合、ファイルを消去するには“MENU/OK” ボタンをもう一度押します。

! “プロテクトされています” が表示されるコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してください。




- ① モードスイッチを“▶”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。



“◀▶”で“On”プロテクトを選びます。

3

プロテクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去しないように設定することです。ただし“フォーマット”するとすべての画像が消去されます（⇒83ページ）。



全コマ解除

すべてのコマ（ファイル）のプロテクトを解除します。

全コマ設定

すべてのコマ（ファイル）をプロテクトします。

設定/解除

選んだコマ（ファイル）だけをプロテクトしたり、解除したりします。

- ① “▲▼” で “全コマ解除”、“全コマ設定” または “設定/解除” を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

設定/解除



① “◀▶” でプロテクトするコマ(ファイル)を選びます。


② “MENU/OK” ボタンを押すと表示中のコマ(ファイル)をプロテクトします。

続けてプロテクトするには①②を繰り返します。
プロテクトを終えるには“BACK” ボタンを押します。



プロテクトを解除するには、もう一度“MENU/OK” ボタンを押します。

全コマ設定



“MENU/OK” ボタンを押すとすべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。


◆操作を途中でやめたいときは◆




撮影した画像が大量にあると、全コマ設定・全コマ解除の設定に時間がかかる場合があります。

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は“BACK” ボタンを押してください。その後、全コマ設定・全コマ解除を設定し直す場合は、69ページの1から操作し直してください。


全コマ解除



“MENU/OK” ボタンを押すとすべてのコマ(ファイル)のプロテクトを解除します。



- ① モードスイッチを“🎤”に合わせます。
- ② “◀▶”でボイスメモを付けたい画像（静止画）を選びます。




- ① “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。
- ② “◀▶”で“🎤”ボイスメモを選びます。
- ③ “MENU/OK” ボタンを押します。

- ❗ 本機以外で撮影された画像（静止画）は、ボイスメモを付けられない場合があります。
- ❗ 動画にはボイスメモを付けられません。



液晶モニターに“録音スタンバイ”と表示されます。
“MENU/OK” ボタンを押すと録音が始まります。



録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、
セルフタイマーランプが点滅します。
残り時間が5秒になると、セルフタイマーランプ
が早く点滅します。



マイクに向かって録音
してください。
約20cm離れるとうま
く録音できます。

途中で完了する場合は“MENU/OK” ボタンを押し
てください。



30秒間録音すると、液晶モニターに“録音終了”と表示されます。

記録する場合：“MENU/OK”ボタンを押します。


再録音する場合：“BACK”ボタンを押します。



◆すでにボイスメモがあるときは◆




ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音するかどうか選択画面が表示されます。

モード ボイスメモ再生



- ① モードスイッチを“”に合わせます。
- ② “”でボイスメモ付き画像ファイルを選びます。







- ① “”を押すと再生されます。
- ② 液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。

❗ マルチ再生ではボイスメモ再生できません。
“DISP” ボタンで通常再生にしてください。


❗ スピーカーをふさがないでください。
❗ 音が聴き取りにくい場合は、音量調節をしてください(➡78ページ)。


■ボイスメモ再生操作方法


	操 作	説 明
再生		再生します。 再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。 ※停止中に“◀▶”を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 ※一時停止中は操作できません。



◆再生できるボイスメモファイルについて◆

本機で記録したボイスメモファイル、または弊社製デジタルカメラで xD-ピクチャーカード に記録した30秒以内のボイスメモファイルが本機で再生できます。



- ① モードスイッチを“”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。



- ① “”で“SET”各種設定を選び、“”で“☀ LCD”または“音量”を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。



① “◀▶” で液晶モニターの明るさまたは音量を調節します。

② “MENU/OK” ボタンを押して設定します。

◆各種設定のメニュー項目について◆

“SET” 各種設定のメニュー項目は “📷・🎥・🔍” のモードにより変わります。

● “📷” 静止画撮影モード





● “🎥” 動画撮影モード



● “🔍” 再生モード



SET-UPの操作



“” 撮影、“” 再生、“” 動画の各モードで設定できます。

① “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。










② “” で “” 各種設定を選び、“” で “SET-UP” を選びます。


③ “MENU/OK” ボタンを押します。

① “” で項目を選び、“” で設定を変更します。

② “フォーマット”、“日時設定”、“リセット”は、“” または “MENU/OK” ボタンを押します。


■SET-UPメニュー一覧

項 目	表 示	工場出荷時	内 容
撮影画像表示	ON/OFF	ON	撮影後に画像確認画面（撮影結果）を表示するかどうか設定できます。撮影結果がしばらく表示され、自動的に記録されます。
パワーセーブ	2分/5分/OFF	2分	何も操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的に電源を切るかどうか設定できます。詳しくは82ページ参照。
フォーマット	実行	—	すべてのファイルを消去します。詳しくは83ページ参照。
 ビープ	OFF/1/2/3	2	操作したときの音量を設定できます。
 シャッター	OFF/1/2/3	2	シャッターを切るときの音量を設定できます。
日時設定	設定	—	日付、時刻を修正できます。詳しくは13ページ参照。
 LCD	ON/OFF	ON	モードスイッチを“  ”にしたときに、自動的に液晶モニターをONにするかOFFにするか設定できます。
コマNO.	連番／新規	連番	コマNO.を連番にするか新規にするかを設定します。詳しくは84ページ参照。
USB 設定	  PC		詳しくは85ページ参照。
言語/LANG.	日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/中文	日本語	液晶モニターに表示する言語を設定できます。
 リセット	実行	—	日時設定、コマNO.、言語/LANG.以外のすべての設定を工場出荷設定にリセットします。“  ”を押すと確認画面が表示されるので、リセットするにはもう一度“MENU/OK”ボタンを押します。



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしないと一時的に液晶モニターを消し、消費電力を抑えます(スリープ)。その後、しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。バッテリー駆動時間をできるだけ長くしたいときに使用します。


⚠ USB接続時では、パワーセーブは無効になります。




スリープしているときにシャッターボタンを半押しすると、撮影可能状態に復帰します。電源をON/OFFするよりも、素早く撮影可能になるので便利です。全押しすると撮影することもできます。

⚠ シャッターボタン以外のボタンでも復帰できます。

◆再度電源を入れるには◆



液晶モニターOFF、セットアップ、再生モードではスリープは機能しませんが、しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。自動的に電源が切れた場合、いったん電源スイッチを①切ってから、②再び電源を入れると使用できるようになります。





すべてのコマ(ファイル)を消去します。
xD-ピクチャーカード をカメラ用に初期化します。
消去したくない重要なファイルは、パソコンなどにコピーしてください。



- ① “◀▶” で“はい”を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押すとすべてのファイルが消去され、xD-ピクチャーカード が初期化されます。
プロテクトされているファイルも消去されます。

❗ フォーマットする前に “カードエラー”
“記録できませんでした” “再生できません”
“フォーマットされていません” が表示された場合は、
102～104ページを参照し対処してください。

	< 連番 >	< 新規 >
	0001 ⋮ 0005	0001 ⋮ 0005
↓		
	0006 ⋮ 0010	0001 ⋮ 0005


A、BともにフォーマットされたxD-ピクチャーカードを使用した場合

連番：最後に使用した xD-ピクチャーカード の「最終ファイルNo.」から続けて撮影

新規：xD-ピクチャーカード ごとに「ファイルNo. 0001」から撮影

“連番”は、パソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。

！ 記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイルNo.の画像が xD-ピクチャーカード にあった場合、大きいファイルNo.の続きから撮影されます。



画像を再生するとファイルNo.を確認できます。液晶モニターの右上の7けたの数字のうち下4けたがファイルNo.で、上3けたはフォルダーNo.です。

- ！ xD-ピクチャーカード を交換するときは、必ず電源を切ってからバッテリーカバーを開けてください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、コマNO.メモリーが機能しません。
- ！ ファイルNo.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダーNo.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ！ “コマNO.の上限です” が表示されたときは103ページを参照してください。
- ！ 他カメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。

USB接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前に、同梱のCD-ROMを使ってパソコンにソフトウェアをすべてインストールする必要があります。インストールする前にカメラをパソコンに接続すると正常に接続できなくなる場合があります。別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧ください。正しくソフトウェアをインストールしてください。

*データ通信中に電源が切れると、正常なデータが転送できません。必ずACパワーアダプターを使った接続をしてください。



CD-ROM
「Software for FinePix SX」 ソフトウェア取扱ガイド



カードリーダー機能について


xD-ピクチャーカード から簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェース接続により、高速にファイル転送が行えます(⇒86ページ)。

PCカメラ機能について


インターネット接続されたパソコン同士でテレビ電話(“PictureHello”)が楽しめます。

- ❗ テレビ電話(“PictureHello”)はMacintoshに対応していません。
- ❗ Mac OS X(Classic環境を含む)では、PCカメラ機能を利用できません。

カードリーダー接続方法



- 1 撮影した xD-ピクチャーカード をカメラにセットします。AC パワーアダプターの接続プラグを“DC IN 5V”端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。
- 2 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。
- 3 SET-UP の“USB 設定”を“ ”にします (→80、81 ページ)。
- 4 電源スイッチをスライドさせ、電源を切ります。




- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 FinePix F410 専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。
- 3 カメラの電源を入れます。


- ！ 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。通信中に電源が切れると、xD-ピクチャーカード内のファイルを破壊する可能性があります。取り外しかたについては、90、91ページをご参照ください。
- ！ Windows XPおよびMac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です (→別冊のソフトウェア取扱ガイド)。
- ！ FinePix F410専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず
所定の手順で行ってください(➡90、91ページ)。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストール
が完了していると、ドライバの設定が自動的
に行われますので、そのままお待ちください。
*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフ
トウェア取扱ガイドをご参照ください。



カメラの動作



- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、ファインダーランプが緑/橙に交互点滅します。
- 液晶モニターには “  ← カードリーダー ” と表示されます。
- USB接続時はパワーセーブしません。

! xD-ピクチャーカード の交換は、必ず90、91ページの手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。

PCカメラ接続方法



- ① パソコンの電源を入れます。
- ② FinePix F410専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。
- ③ カメラの電源を入れます。

ACパワーアダプターの接続プラグを“DC IN 5V”端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。


- ① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。
- ② SET-UPの“USB設定”を“ PC”にします(→80、81ページ)。
- ③ 電源スイッチをスライドさせ、電源を切ります。

- ! 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。取り外しかたについては、90、91ページをご参照ください。
- ! FinePix F410専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず
所定の手順で行ってください(➡90、91ページ)。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストール
が完了していると、ドライバの設定が自動的
に行われますので、そのままお待ちください。
*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフ
トウェア取扱ガイドをご参照ください。


カメラの動作



- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、ファインダーランプが緑/橙に交互点滅します。
- レンズが広角側に固定されます。
- 液晶モニターには“(カメラアイコン)PCカメラ”と表示されます。
- USB接続時はパワーセーブしません。

⚠ USB設定をPCカメラにして電源を入ると、液晶モニターの色味が変わることがあります。

パソコンと接続を切るには (必ず行ってください)



- 1 カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewerなど) をすべて終了します。
- 2 ファインダーランプが緑色に点灯していること (パソコンと通信していないこと) を確認します。

カードリーダー接続の場合は、**2**に進みます。
PCカメラ接続の場合は、**3**に進みます。

- ！ パソコンで“コピー中”の表示が消えても、カメラと通信中の場合があります。必ずカメラのファインダーランプが緑色に点灯していることを確認してください。


- 2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用のOS (パソコン) によって違います。

Windows 98/98 SE

パソコンでの操作は必要ありません。

Windows Me/2000 Professional/XP

- 1 マイコンピュータの中の“リムーバブルディスク”アイコンを右クリックし、取り出しをクリックします。この操作はWindows Meのみ必要です。



- 2 タスクバー上の取り外しアイコンを左クリックします。



* Windows Meの画面です。

- ③ 下図のメニューが表示されますので、メニュー上をクリックします。

USB ディスク - ドライブ (G:) の停止

* Windows Meの画面です。

- ④ “ハードウェアの取り外し” ダイアログが表示されますので、“OK” ボタンかクローズボタンをクリックしてください。

Macintosh

デスクトップの“リムーバブルドライブ”アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ドロップします。




- ! ゴミ箱にドラッグ&ドロップすると、カメラの液晶モニターに“(REMOVE OK)”と表示され、セルフタイマーランプが点滅します。

- 3 カメラの電源を切り、FinePix F410専用USBケーブルを取り外します。

システムアップ機器(別売) (平成15年2月現在)

▶別売のフジフィルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。



* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取り扱い店でプリントできます。

その他 別売アクセサリーの紹介 (平成15年2月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。 <http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

※価格はメーカー希望小売価格、消費税別です。

●イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)



※すべてオープン価格

●バッテリーチャージャー BC-65

充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約2時間です (NP-60充電時)。
(AC100V~240V、50/60Hz対応)



※6,800円

●充電式バッテリー NP-60


リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。



※5,000円

●ACパワーアダプター AC-5VH

長時間の撮影・再生時、パソコンとの接続時にお使いください。
(AC100~240V、50/60Hz対応)



※4,000円

●PictureCradle CP-FX401

ACパワーアダプターやUSBケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充電やパソコン接続が手軽にできます。



※5,000円

●ソフトケース SC-FX401

牛革/合成皮革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃からカメラを保護します。


※3,000円

その他 別売アクセサリーの紹介 (平成15年2月現在)

● イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード、スマートメディア) からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェースにより高速なファイル転送を行います。

- Windows 98/98 Second Edition/Me/2000 Professional/XP
- iMac、iBookおよびUSBインターフェースを標準装備するPower Macintosh (Mac OS 8.6～9.2/X (10.1.2～10.1.5))



※オープン価格

● PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠したPCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。

- Windows 95/98/98 Second Edition/Me/2000 Professional/XP
- Mac OS 8.6～9.2/X (10.1.2～10.2.2)



※オープン価格

● コンパクトフラッシュ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ™カード (TYPE I) として使用できます。

- Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- Mac OS 8.6～9.2/X (10.1.2～10.1.5)



※オープン価格

パソコンで動画再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム(Windowsの場合)が必要です。また、動画ファイルをハードディスクにコピーしてから再生してください。

用語の解説

- EV** : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。
CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。
- Exif (イグジフ) ファイル形式** : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。
- JPEG (ジェイペグ)** : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率は選択できますが、圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。
- Motion JPEG (モーション ジェイペグ)** : 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。
パソコンでは下記のソフトで再生できます。
Windows : Windows Media Player *DirectX8.0以降必要
Macintosh : QuickTime Player *QuickTime3.0以降
- フレームレート** : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。
参考 テレビは約30フレーム/秒です。
- 白バランス (ホワイトバランス)** : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を白バランスを合わせるといいます。白バランスを自動的に合わせる機能をオート白バランスといいます。
- WAVE (ウェイブ)** : 音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は“.WAV”です。記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。
パソコンでは下記のソフトで再生できます。
Windows : MediaPlayer
Macintosh : QuickTime Player *QuickTime3.0以降

使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石のそばなど）
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■冠水・浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺・水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

■結露（つゆつき）にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと（結露）があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、xD-ピクチャーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはxD-ピクチャーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、xD-ピクチャーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはプロアークブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニンググリッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあとと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。


電源についてのご注意

バッテリー NP-60についてのご注意

本機は、充電式リチウムイオンバッテリー NP-60を使用しています。ご使用に際しては、以下の点にご注意ください。特に別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

*NP-60は出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。

- NP-60を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、付属の専用ソフトケースに入れてください。
- NP-60を保管するときは、付属の専用ソフトケースに入れて保管してください。



■バッテリーの特性

- NP-60は使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前(1~2日前)に充電したNP-60を用意してください。
- NP-60を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時には撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備のNP-60をご用意ください。また、使用時間を長くするために、NP-60をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接NP-60に触れないようにご注意ください。低温時に消耗したNP-60を使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■充電について

- ACパワーアダプター AC-5V (付属または別売)を使用して充電できます。
 - 充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。使い切ったNP-60の+23℃での充電時間は約3時間です。
 - 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、NP-60の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
 - 0℃以下の温度では充電できません。
- 別売のバッテリーチャージャー BC-65を使用して充電ができます。
 - 充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。使い切ったNP-60の+23℃での充電時間は約2時間です。
 - 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、NP-60の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- NP-60は充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、NP-60が熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したNP-60を再充電しないでください。

■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用できる時間が著しく短くなったときは、NP-60の寿命です。新しいNP-60をお買い求めください。

電源についてのご注意

保存上のご注意

充電式リチウムイオンバッテリー NP-60は小形で高容量のバッテリーですが、充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。

- しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。
- 専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存してください。
 - ・周囲の温度が+15℃～+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
 - ・暑いところや極端に寒いところは避けてください。

危険ですので、次のことにご注意ください

- ▲バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。
- ▲火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- ▲分解したり、改造したりしないでください。

壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次のことにご注意ください

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。

バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただくために、次のことにご注意ください

- 端子は常にきれいにしておいてください。

- 温度が上がらない、乾燥した場所に保管してください。長期間高温の場所に置いておくと寿命が短くなります。

長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、再生にはACパワーアダプターをお使いください。

■小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池（リチウムイオンバッテリーなど）のリサイクルマークです。小形充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの金属はリサイクルして再利用できます。


このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

付属のNP-60の主な仕様

公称電圧	3.7V
公称容量	1035mAh
使用温度	0℃～+40℃
本体外形寸法	35.2mm×53mm×7.0mm（幅/高さ/厚み）
質量	約30g

*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ACパワーアダプターについてのご注意




- 室内専用です。
- カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- 接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿なところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発音音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

必ず専用のACパワーアダプター AC-5V (JEITA規格・極性統一形プラグ付き)をお使いください。弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになるとカメラが故障する原因になることがあります。

海外へお持ちになる方へ

定格表示が、AC100V～240V、50/60Hzと表示されているACパワーアダプターは、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地様々ですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。



ACパワーアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

AC-5VWの主な仕様

電源	AC100V～240V、50/60Hz
定格入力容量	16VA～20VA(入力100V～240V、定格出力時)
定格出力	DC 5V、1.5A
使用温度	0℃～+40℃
保存温度	－10℃～+70℃
最大外形寸法	40mm×21mm×79mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約110g(コンセントケーブル除く)
全長	約2.2m

*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

xD-ピクチャーカード™についてのご注意

■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード) です。xD-ピクチャーカード の中には、半導体メモリー (NAND 型フラッシュメモリー) が内蔵されており、このメモリーにデジタル化された画像ファイルが記録されます。

記録は電氣的に行われますので、一度記録した画像ファイルを消去したり、再び記録することができます。

xD-ピクチャーカード 個々にはID (番号) が割り振られています。IDを利用した著作権保護、その他の仕組みを持つ機器で使用できます。

■ ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅 (破壊) することがあります。記録したファイルの消滅 (破壊) については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- * お客様または第三者が xD-ピクチャーカード の使いかたを誤ったとき
- * カメラやパソコンなどから xD-ピクチャーカード へアクセス中 (データ通信中など) にカードを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- * その他、誤った使いかたをしたとき

大切なファイルは別のメディア (MOディスク、CD-R、CD-RW、ハードディスクなど) にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

■ 取扱上のご注意

- xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- xD-ピクチャーカード をカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- xD-ピクチャーカード の記録・消去 (フォーマット) 中は、絶対に xD-ピクチャーカード を取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。xD-ピクチャーカード が破壊されることがあります。
- 指定以外の xD-ピクチャーカード はお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因となります。
- xD-ピクチャーカード は精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用・保管は避けてください。
- 高温多湿な場所、または腐食性のある環境下でのご

使用・保管は避けてください。






- xD-ピクチャーカード の接触面 (金色の部分) がゴミや皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふいてください。
- 保管や持ち運びする場合は専用のケースまたは専用キャリングケースに入れることをおすすめします。
- 静電気を帯びた xD-ピクチャーカード をカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャーカード が温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- xD-ピクチャーカード には寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このときは新しいものをお買い求めください。
- xD-ピクチャーカード にはラベル類は一切はらないでください。xD-ピクチャーカード の出し入れの際、故障の原因になります。
- 万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカード とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

■ xD-ピクチャーカード をパソコンで使用する場合がございます

- パソコンで使用したあとの xD-ピクチャーカード を使って撮影する場合、xD-ピクチャーカード のフォーマットはカメラで行ってください。
- xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットして撮影・記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンで xD-ピクチャーカード のフォルダ名、ファイル名の変更・消去などの操作を行わないでください。xD-ピクチャーカード がカメラで使用できなくなることがあります。
- xD-ピクチャーカード 上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編集してください。
- カメラで使用するファイル以外のコピーはしないでください。


xD-ピクチャーカード™の主な仕様

形 式	デジタルカメラ用イメージメモリーカード xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード)
動作電圧	3.3V
使用条件	温度 0℃～+40℃ 湿度 80%以下 (結露しないこと)
外形寸法	25mm×20mm×2.2mm (幅/高さ/厚み)

警告表示	警告内容	処 置
 (赤点灯)  (赤点滅)	カメラのバッテリーの残量が減っている、またはない。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
	シャッター速度が遅く、手ブレを発生しやすい状態。	ストロボ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚を使用してください。
	AE連動範囲外。	適正露出ではありませんが、撮影できます。
	AF (オートフォーカス) がうまく働かない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 ● AFロック撮影をしてください。
<div>カードがありません</div>	xD-ピクチャーカードが入っていない。	xD-ピクチャーカードをセットしてください。
<div>フォーマットされていません</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードがフォーマット(初期化)されていない。 ● xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 ● カメラが故障している。 	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードをフォーマットしてください。 ● xD-ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はxD-ピクチャーカードを交換してください。 ● 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処 置
カードエラー	<ul style="list-style-type: none"> xD-ピクチャーカード の接触面 (金色の部分) が汚れている。 xD-ピクチャーカード が壊れている。 xD-ピクチャーカード のフォーマットが異常。 カメラが故障している。 	<ul style="list-style-type: none"> xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
空き容量がありません	xD-ピクチャーカード に空き容量がなく、これ以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のある xD-ピクチャーカード を使用してください。
再生できません	<ul style="list-style-type: none"> 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 xD-ピクチャーカード の接触面 (金色の部分) が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した動画を再生しようとした。 	<ul style="list-style-type: none"> 再生することはできません。 xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 再生することはできません。
コマNO. の上限です	コマNO.が999—9999に達している。	コマNO.を新規にして、フォーマットした xD-ピクチャーカード に撮影すると100-0001より開始されます。その後コマNO.を連番にしてください。

警告表示	警告内容	処 置
記録できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> xD-ピクチャーカード と本体の接触異常または xD-ピクチャーカード の異常のため記録できない。 撮影した画像が xD-ピクチャーカード の空き容量を超えて記録できない。 	<ul style="list-style-type: none"> xD-ピクチャーカード を入れ直しか電源の ON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 新しい xD-ピクチャーカード を使用してください。
プロテクトされています	プロテクトされているファイルを消去しようとした。	プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトしたカメラでプロテクトを解除してください。
これ以上予約できません	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一 xD-ピクチャーカード 内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別の xD-ピクチャーカード にプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
フォーカスエラー	カメラが誤作動または故障している。	<ul style="list-style-type: none"> レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源の ON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
レンズカバーが開いていません	レンズカバーに異常。	<ul style="list-style-type: none"> レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源の ON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処 置
ボイス再生できません	<ul style="list-style-type: none"> ボイスメモファイルが異常。 カメラが故障している。 	<ul style="list-style-type: none"> ボイスメモを再生することはできません。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
ズームエラー	カメラが誤作動または故障している。	<ul style="list-style-type: none"> レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
 設定できません	プリント予約で動画を選択した。	動画はプリント予約できません。
設定できません	このカメラで扱えない画像です。	プリント予約できません。

困ったときは

▶故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
充電しようとしたが、セルフタイマーランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーが入っていない。 ● カメラとACパワーアダプターが正しく接続されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーを入れてください。 ● 正しく接続してください。
充電時にセルフタイマーランプが点滅して充電できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーの端子が汚れている。 ● バッテリーの故障、もしくは寿命。 	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーをいったん取り出して入れ直してください。 ● バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 ● 新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーが消耗している。 ● ACパワーアダプターの電源プラグがコンセントから外れている。 ● バッテリーが逆に入っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電済みのバッテリーと交換してください。 ● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ● バッテリーを正しい方向に入れてください。
電源が途中で切れる。	バッテリーが消耗している。	充電済みのバッテリーと交換してください。
バッテリーの消耗が早い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度が極端に低いところで使っている。 ● 端子が汚れている。 ● バッテリーの寿命。 	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。 ● バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 ● 新しいバッテリーまたは充電済みのバッテリーと交換してください。
シャッターボタンを押しても撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードが入っていない。 ● xD-ピクチャーカードに空き容量がなく、これ以上記録できない。 	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードを入れてください。 ● 新しいxD-ピクチャーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターボタンを押しても撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> • xD-ピクチャーカード がフォーマットされていない。 • xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)が汚れている。 • xD-ピクチャーカード が壊れている。 • オートパワーオフになり、電源が切れた。 • バッテリーが消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> • フォーマットしてください。 • xD-ピクチャーカード の接触面を乾いたきれいな布でふいてください。 • 新しい xD-ピクチャーカード を入れてください。 • 電源を入れてください。 • 充電済みのバッテリーと交換してください。
ストロボ撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> • ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。 • ストロボ発光禁止になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> • 充電が完了してからシャッターボタンを押してください。 • ストロボをオート、赤目軽減または強制発光にしてください(ストロボ撮影できないモードがあります)。
ストロボを発光禁止以外に設定できない。	連写が設定されている。	連写をOFFに設定してください。
ピクセルが「11」しか選べない。	撮影メニューの感度が800(高感度撮影)に設定されている。	撮影メニューの感度を400以下に設定してください。
ストロボが発光したのに撮影した画像が暗い。	<ul style="list-style-type: none"> • 被写体が遠い。 • ストロボ/ストロボ調光センサーに指が掛かっている。 	<ul style="list-style-type: none"> • ストロボ撮影可能距離内で撮影してください。 • カメラを正しく構えてください。
画像がぼやけている。	<ul style="list-style-type: none"> • レンズが汚れている。 • マクロを設定したまま、遠景を撮影した。 • マクロを設定しないで、近距離を撮影した。 • オートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。 	<ul style="list-style-type: none"> • レンズを清掃してください。 • マクロを解除してください。 • マクロを設定してください。 • AF/AEロック撮影をしてください。

困ったときは

▶故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
画像に点状のノイズがある。	気温が高い環境でスローシャッター（長時間露光）撮影した。	CCDの特性によるもので故障ではありません。
1コマ消去でコマが消せない。	コマがプロテクトされている。	プロテクトを解除してください。
全コマ消去で、すべてのコマが消せない。		
PC（パソコン）接続で、カメラの液晶モニターに撮影画面が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●PCまたはカメラにFinePix F410専用USBケーブルが正しく接続されていない。 ●PCの電源が入っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく接続してください。 ●PCの電源を入れてください。
カメラのスイッチを操作しても作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラの誤作動。 ●バッテリーが消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。 ●充電済みのバッテリーと交換してください。
カメラが正常に作動しなくなった。	カメラが予期しない状態になっている。	バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
カメラから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラの音量設定が小さくなっている。 ●撮影/録音中にマイクをふさいでいる。 ●再生中にスピーカーをふさいでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●音量を調節してください。 ●撮影/録音時はマイクをふさがないでください。 ●スピーカーをふさがないでください。

システム

- 型式：デジタルカメラ
- 有効画素数：310万画素
- 記録メディア
xD-ピクチャーカード 16/32/64/128/256MB
- 記録方式
静止画：DCF準拠(Exif Ver.2.2 JPEG準拠)/DPOF対応
動画：DCF準拠(AVI形式 Motion JPEG)
音声：WAVE形式、モノラル
- 記録画素数(ピクセル)
2816×2120/2048×1536/1280×960/640×480
(6M/3M/1M/0.3M)
- 撮像素子：1/2.7型スーパーCCDハニカム
原色フィルター採用(総画素数：314万画素)
- 撮像感度：ISO 200、400、800相当
(ISO 800は1Mのみ設定可能)
- レンズ：フジノン光学式3倍ズームレンズ

●xDピクチャーカード標準撮影枚数/記録時間

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は xD-ピクチャーカードの容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。



- 焦点距離：f=5.7mm～17.1mm
(35mmカメラ換算：38mm～114mm相当)
- ファインダー：実像式光学ファインダー 視野率 約80%
- 露出制御：TTL64分割測光、プログラムAE、マニュアル撮影モード時露出補正可能
- 白バランス
オート(マニュアル撮影モード時：7ポジション選択可能)
- 撮影可能範囲
標準：約60cm～無限遠
マクロ：約10cm～約80cm
- シャッタースピード
1/4秒～1/2000秒(メカニカルシャッター併用)
- 絞り：F2.8/F7(自動切り換え)
- フォーカス：TTLコントラスト方式 オート
- セルフタイマー：タイマー時間 約10秒
- 消去方式：1コマ消去・全コマ消去・フォーマット(初期化)
- 液晶モニター：1.5型(対角3.7cm) 11.8万画素
低温ポリシリコンTFT
視野率 約100%

ピクセル(画質)	6M 6M	3M 3M	1M 1M	0.3M 0.3M	動画 320	動画 160
記録画素数	2816×2120 (約600万)	2048×1536 (約315万)	1280×960 (約123万)	640×480 (約31万)	320×240	160×120
画像1枚のファイルサイズ	1.5MB	780KB	470KB	130KB	—	—
DPC-16(16MB)	10	19	33	122	1分38秒	5分37秒
DPC-32(32MB)	21	40	68	247	3分19秒	11分19秒
DPC-64(64MB)	43	81	137	497	6分40秒	22分45秒
DPC-128(128MB)	86	162	275	997	13分22秒	45分35秒
DPC-256(256MB)	173	325	550	1997	26分46秒	91分17秒

主な仕様

- ストロボ：調光センサーによるオートストロボ
撮影可能距離：広角：約0.4m～約3.5m
望遠：約0.4m～約2m
発光モード：オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/
スローシンクロ

入・出力端子

- DC入力端子：専用AC/パワーアダプター AC-5VW接続
-   (専用USB) 端子
パソコンへのファイル転送、および別売のクレードルと接続

電源部、その他

- 電源
充電式バッテリーNP-60 (付属) または専用AC/パワーアダプターAC-5VW使用
- 使用条件
温度0℃～+40℃ 湿度80%以下 (結露しないこと)
- バッテリー作動可能枚数 (フル充電時)

バッテリーの種類		撮影枚数
NP-60	液晶モニターON	約240枚
	液晶モニターOFF	約550枚

撮影枚数は常温でストロボ使用率50%の場合の、連続して撮影できる目安です。ただし、カメラの使用環境温度やバッテリー充電量のバラツキによる変動があります。低温時では作動可能枚数が少なくなります。

- 本体外形寸法
85.0mm×69.4mm×27.5mm (幅/高さ/奥行き)
*付属品、突起部含まず

- 本体質量：約165g
(付属品、バッテリー、xD-ピクチャーカード 含まず)
- 撮影時質量：約195g
(バッテリー、xD-ピクチャーカード 含む)
- 付属品：5ページをご覧ください。
- 別売アクセサリ：93、94ページをご覧ください。

■セルフタイマーランプ表示について

カメラの動作	表示	状態
バッテリー充電時	点灯	充電中
	消灯	充電終了
	点滅	充電異常
電源	点灯	電源スイッチ入 (数秒後に消灯)
セルフタイマー	点灯	撮影まで10秒～5秒前
	点滅	撮影まで5秒以内
撮影記録時	点灯	撮影(連写)記録開始時(動画除く)
ボイスメモ録音	遅い点滅	録音中
	早い点滅	録音終了まで5秒以内
	早い点滅	パソコンと通信中
パソコンと接続	遅い点滅	取り外し可能
	消灯	待機中取り外し可能

*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

*液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。

*レンズの特性により、撮影した画像がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。この期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービス

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社DIサポートセンターへお問い合わせください。

■故障と思われるときは

下記の中からお客様のご都合によりお選びください。

- ①FinePixクイックリペアサービスをご利用いただく
- ②弊社サービスステーションにお持ちいただく(持込修理)
お急ぎのお客様は「FinePix特急修理30分」をご利用ください。
- ③弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく(送付修理)
- ④お買上げ店にお持ちいただく

なお、集配ルートのご都合上、④の方法よりは、①もしくは②、③の方法が、お預かりの期間は短くなります。

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通費、③の場合の送料などの諸費用はお客様にてご負担願います。

■修理で依頼に際してのご注意

- 保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。
- 修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスステーションに依頼される場合には、次ページ「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。

「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。

- 修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が上がる場合があります。
- 修理料金のお見積もりをご希望の場合は、「修理依頼票」の「お見積もり」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理をすすめさせていただきます。なお、お見積もりは有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合は、修理をお断りする場合があります。

■修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

■交換した部品について

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、弊社にて引き取らせていただいております。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

■修理料金の支払い方法について

- ①FinePixクイックリペアサービスをご利用いただいた場合
修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金とともに、運送業者に直接現金でお支払いください。
- ②弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合(持込修理、特急修理30分) 修理完了品お引き取り時、窓口でお支払いください。
- ③弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただいた場合(送付修理)
修理完了品は、代金引換となりますので、運送業者に直接お支払いください。
- ④お買上げ店にお持ちいただいた場合
お持ちいただいたお店にご確認ください。

FinePix F410 修理依頼票

※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速・適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。

※下表の□は、該当する項目にチェック(✓)を入れてください。

フリガナ			電話番号	
お名前			ファクス番号	
ご住所	〒 —			
<div> <div> ボディ番号(機番) 保証書あるいは本体底面に記載してある8けたの番号です。修理お問い合わせ時にご連絡ください。 </div> <div> No. </div> </div>				
修理品への添付	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> xD-ピクチャーカード (MB) <input type="checkbox"/> バッテリー <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> ()			
故障内容(故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。)				
<div> <div>お見積もり</div> <div> <input type="checkbox"/> インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したの (使用結果を下段にご記入ください) <input type="checkbox"/> 必要(修理金額 円以上見積もり) <input type="checkbox"/> 不要 </div> </div>				
修理概算見積もりサービス ※インターネットで見積もりサービスを使用した場合に ご記入ください。	<div> 故障現象： 修理費用： </div>			
お見積もり連絡方法	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ファクス			

■修理の受付は…

修理品の「FinePix特急修理30分」「FinePixクイックリペアサービス」・「持込修理」・「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載します。
下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。

●【FinePix特急修理30分】：30分を目安にその場で修理を行う修理サービスです。

- ・下記7カ所の富士フィルムサービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象に、30分を目安にその場で修理しお渡しするサービスです。
- ・専任技術者が対応しますので、迅速な修理を行うことができます。
- ・特急修理のための特別なサービス料金は不要。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。修理料金は、修理完了品お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。
- ・本書に地図の記載がないサービスステーション所在地は、弊社ホームページ(<http://www.fujifilm.co.jp/ss>)をご覧ください。
※本サービスの詳細は、弊社ホームページ(<http://www.fujifilm.co.jp/qa.html>)をご覧ください。

東京：富士フィルムサービスステーション	〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル	TEL (03) 3436-1315
札幌：富士フィルムサービスステーション	〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館	TEL (011) 222-3973
仙台：富士フィルムサービスステーション	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル	TEL (022) 265-2149
名古屋：富士フィルムサービスステーション	〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19	TEL (052) 202-1851
大阪：富士フィルムサービスステーション	〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル	TEL (06) 6260-0915
広島：富士フィルムサービスステーション	〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター	TEL (082) 256-3511
福岡：富士フィルムサービスステーション	〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1	TEL (092) 281-4863

●【FinePixクイックリペアサービス】：お預かりからお届けまでが最短3日の修理サービスです。

- ・「お預かり」-「梱包」-「修理」-「お届け」までをワンパックにしたサービスです。
- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。
- ・全国一律のサービス料金（保証期間内外を問わずお客様にご負担いただきます。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です）。
- ・料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指定宅配業者に直接現金でお支払いください。
- ・サービスの申し込みは、インターネット・電話・ファクスのいずれかの方法から選択してください。

*インターネット：<http://www.fujifilm.co.jp/qa.html> *専用電話：03-3436-2224 *専用ファクス：03-3431-3470

※本サービスの詳細は、弊社ホームページ(<http://www.fujifilm.co.jp/qa.html>)をご覧ください。

●【持込修理】：サービスステーションにお持ちいただく場合

- ・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。
- ・有償修理の場合の修理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーション窓口でお支払いください。

●【送付修理】：サービスステーションに直接ご送付いただく場合

- ・上記の7カ所のサービスステーションで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。
- ・有償修理の場合の修理料金は代金引換となりますので、運送業者に直接お支払いください。

■修理に関する情報は…


●修理納期検索サービス

東京もしくは大阪のサービスステーションに、修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、弊社ホームページ (<http://www.fujifilm.co.jp/qa.html>) で修理完了予定日を検索することができます。

●FinePix修理概算見積もりサービス

- ・弊社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。
※本サービスの詳細は弊社ホームページ (<http://www.fujifilm.co.jp/qa.html>) をご覧ください。

★東京：富士フィルムサービスステーション



JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分


TEL (03) 3436-1315

【受付時間】

月～金 午前 9:00～午後5:40

土 午前10:00～12:00 午後1:00～4:00

★大阪：富士フィルムサービスステーション




地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分

TEL (06) 6260-0915

【受付時間】月～金 午前9:00～午後5:40

土 午前10:00～12:00 午後1:00～4:00

★名古屋：富士フィルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分

TEL (052) 202-1851

【受付時間】月～金 午前 9:00～12:00 午後1:00～5:40

土 午前10:00～12:00 午後1:00～4:00



●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://www.fujifilm.co.jp/>

●修理の受付は…

本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。